



Fırça ile
uygulayınız

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Deck Cleaner; Boya ve vernik içermeyen, yıpranmış dış mekanda kullanılan ahşaplar için bir temizleyicidir. Kararmış ve yeşil yüzeylerin yeni gibi görünmesi, hızlı ve etkin temizliği için kullanılır.



Karıştırınız

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Dış mekanda ahşapları ve bahçe mobilyaları için dış mekanda bulunan verniksiz ve boyasız durumdaki, kararmış her tür ahşap yüzeyi temizlemek için kullanılabilir.



Serin yerde
depolayınız

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün Tipi	: Su bazlı
Özgül Ağırlık (kg/L)	: 1,000 ± 0.02
Temizleme Kapasitesi (m ² /L)	: 8-10



Donmaya karşı
koruyunuz

YÜZEY HAZIRLAMA

Yüzeyi vernik, boya ve tozdan arındırılmalıdır.

UYGULAMA

Kullanıma hazırdır. İnceltme gerektirmemektedir.
Kullanılmadan önce ambalajında çok iyi karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.
Ürünü ahşap yüzeye dökün ve orta sertlikte bir fırça ile fırçalayarak yayın.
En az 3 saat bekledikten sonra suyla fırçalayarak yüzeyi yıkayın.
1 L ürün ile 8-10m² alan temizlenebilir. (Harcanacak miktar, ahşabın emiciliğine, döşeniő şekline, kirlilik durumuna göre farklılık gösterebilir.)
Ahşap aşırı derecede kirlenmiş ve kararmışsa, işlemi bir kez daha yineleyin.

DEPOLAMA & TAŐIMA

Kuru, serin, direkt güneş ışığı almayan alanlarda depolayınız.
Kullanımdan sonra ambalajların kapaklarını sıkıca kapatınız.

SAĐLIK & GÜVENLİK

1. Tüm sağlık ve güvenlik bilgileri için lütfen ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.
2. Ürünler kullanılırken uygun koruyucu ekipmanlar (gözlük, eldiven, maske vb.) kullanılmalıdır.
3. İyi havalandırılmalı çalışma ortamında kullanınız.

UYARI

Ürünün genel uygulama sıcaklığı; bağıl nem %50-70; ortam ve ürün sıcaklığı 15-25°C olmalıdır.
Ürün kullanılmadan önce, homojenliği kontrol edilmeli ve iyice karıştırılmalıdır.

TAŐIMA BİLGİLERİ

Paketleme : 5 L